



Podmínky instalace

- **Celý systém PURboxů je nutné zapravit do zateplení maximálně do 30 dní od jejich montáže**
- **Polystyrenové rozpěrky v PURboxu je nutné ponechat uvnitř až do úplného zapravení do fasády. Vyndávají se teprve při montáži exteriérových žaluzií.**
- **Před zapravením PURboxů do fasády je nutné přední stranu opatřit kontaktním můstkem.**
- **V případě skladování PURboxů je třeba je skladovat na rovině a mimo působení povětrnostních podmínek.**
- **Tlakové mytí fasády je nutné provádět vždy před instalací PURboxů.**
- **Umístění a způsob zabudování PURboxu do ETICS konzultujte s dodavatelem fasádního systému a řiďte se jeho pokyny.**

V Pozovicích 15.3.2026

Ivan Landa

jednatel

